



RHONASTON®

UVL

- **niedrigviskos**
- **haftungsaktiv**
- **sicher aushärtend**
- **hoch belastbar**
- **chemisch beständig**
- **sehr wirtschaftlich**

Universell verwendbares, reines Epoxidharz

Das farblose RHONASTON® UVL ist niedrigviskos und daher eindringfähig und haftungsaktiv, aber auch besonders hoch füllbar.

Es härtet schnell und zuverlässig mit geringem Schwund zu einem hochfesten Bindemittel aus, das nicht nur unbeschränkt wasserbeständig, sondern gegen industrieübliche Chemikalien, Treibstoffe, Öle, Streusalz und andere Agenzien chemisch beständig ist.

RHONASTON® UVL gibt es in verbrauchsgerechten, kleinen Abpackungen und ist deshalb für die Rissesanierung ideal geeignet.

RHONASTON® UVL

| | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| Feststoffgehalt: | 100 % | |
| Verbrauch | als Grundierung: | 0,3 – 0,4 kg/m ² |
| | Dichte: | ca. 1,15 g/cm ³ |
| Viskosität (20 °C): | ca. 450 m Pa·s | |
| Topfzeit (20 °C): | ≥ 20 Min. | |
| Temperaturen: | Raum, Untergrund u. Material mind. + 10 °C, besser + 15 °C; Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C über dem Taupunkt liegen. | |
| Erhärtung (20 °C): | klebfrei | nach ca. 16 Std. |
| | leichte Nutzung | nach ca. 24 Std. |
| | voll belastbar | nach 7 Tagen |

Universell verwendbares, reines Epoxidharz

Kurzbeschreibung

Besonders niedrigviskoses, lösemittelfreies Epoxidharz für vielfältige Anwendungen in der Estrich- und Industriebodentechnik; farblos.

Einsatzgebiete

Sanierungs- oder Flickmörtelarbeiten aller Art, Verpressarbeiten an Rissen und Hohlstellen, Rissesanierungen.

Materialverbrauch

Grundierung: **0,3 – 0,4 kg/m²** RHONASTON® UVL
(Vor Flickmörtelarbeiten ist eine Grundierung erforderlich)

Flickmörtelarbeiten: **0,25 – 1,0 kg/m²** RHONASTON® UVL
Je nach gewünschter Mörtelkonsistenz und Korngröße der Zuschläge pro mm Schichtdicke.

Grundregeln

Es gelten alle Vorschriften und Hinweise der BEB-Arbeitsblätter „Industrieböden aus Reaktionsharz“ und die einschlägigen Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften sowie Merkblätter und Richtlinien der chem. Berufsgenossenschaft (Sicherheitsdatenblatt beachten).

Bauklimatische Voraussetzungen

Geschlossene, vor Wind, Wetter und Zugluft geschützte Räume, während der kalten Jahreszeit die Möglichkeit ausreichender Heizung und der Lagerung von Bindemitteln und Zuschlägen bei Raumtemperatur sowie die Möglichkeit entsprechender Belüftung.

Zu hohe relative Luftfeuchte- und Kohlendioxidgehalte (z. B. bei Einsatz von Heizbrennern) kann zur Bildung von Carbamatschichten auf der RHONASTON® UVL Oberfläche und damit zu Verbundstörungen nachfolgender Epoxidharzüberzüge führen.

- **Die Mindesttemperatur (Raum, Untergrund, Bindemittel und Zuschläge), bei der Verarbeitung von RHONASTON® UVL, liegt bei 10 °C; vorteilhafter, weil leichtere Verarbeitung, besserer Verlauf und raschere Erhärtung, sind Temperaturen von mind. 15 °C. Die Untergrundtemperatur muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen. Frische Flächen vor Tauwasser schützen.**

Untergrund

Der zementgebundene Untergrund für Grundierungen, Flickarbeiten oder Überzüge aus RHONASTON® UVL muss trocken (max. 4 Gew.-% Feuchtigkeitsgehalt), tragfähig, feingriffig, frei von Schlempe, Staub und losen Teilen sowie gegen rückseitige Durchfeuchtung ausreichend gesichert sein; außerdem frei von Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkende Verunreinigungen.

Untergrundvorbereitung – je nach Erfordernis – durch Kugelstrahlen oder Fräsen.

Die Oberflächenzugfestigkeit des vorbereiteten Untergrundes muss i. M. 1,5 N/mm² betragen (kleinster Einzelwert \geq 1,2 N/mm²).

Schadhafte Stellen, wie z. B. Risse, Ausbrüche, Löcher, Kanten-/Fugenabbrüche etc. vor Aufbringen der Imprägnierung/ Grundierung ausbessern.

Verarbeitung

Mischen:

Harz und Härter im angelieferten Mengenverhältnis zusammengeben und mit dem Elektrohandrührer mindestens 3 Minuten lang mischen; Mischkorb dabei kreisförmig nach unten und oben bewegen.

Damit keine an der Behälterwand haftenden, unvermischten Harz- oder Härterbestandteile verarbeitet werden, die Mängel hervorrufen können, wird empfohlen, die Mischung anschließend in ein anderes Gefäß umzutopfen und nochmals kurz umzurühren.

Ausbesserung/Flickmörtelarbeiten: Um verlässliche Haftung zwischen Flickmörtelarbeiten und dem jeweiligen Untergrund zu erreichen, muss dieser mit unverdünntem RHONASTON® UVL grundiert werden. Bei saugendem Untergrund muss die Grundierung innerhalb weniger Minuten **deutlich sichtbar eindringen** (Untergrund dunkel verfärben); sie darf jedoch nicht vollständig wegschlagen, sonst ggf. nachstreichen. Vor Weiterarbeit mit Beschichtung oder Belag nicht länger als max. 12 – 16 Stunden (je nach Temperatur) warten.

Mörtel müssen in die noch nasse Grundierung verlegt werden!

Richtrezepte

(nur feuergetrocknete Quarzzuschläge verwenden)

Dünnschichtig zu verarbeitende gießfähige Mörtelmasse:

| | |
|------------|--|
| 1 kg | RHONASTON® UVL |
| 1 – 1,5 kg | Quarzmehl (je nach gewünschter Konsistenz) |

Gießfähiger Flickmörtel für Schichten ab 1,5 mm:

| | |
|--------|------------------------|
| 1 kg | RHONASTON® UVL |
| 0,7 kg | Quarzmehl |
| 1,1 kg | Quarzsand 0,2 – 0,5 mm |

Weichplastischer Mörtel für Schichten ab 4 mm:

(Löcher, Ausbrüche usw.)

| | |
|--------|--|
| 1 kg | RHONASTON® UVL |
| 1,5 kg | Quarzsand 0,06 – 0,1 mm |
| 1,5 kg | Quarzsand 0,2 – 0,5 mm |
| 1,5 kg | Quarzsand 0,7 – 1,2 mm (oder 0,3–0,8 mm) |

Steifplastischer Mörtel, z. B. zum Anformen abgebrochener Fugenkanten; Verarbeitung wie Estrichmörtel:

| | |
|------|--|
| 1 kg | RHONASTON® UVL |
| 2 kg | Quarzsand 0,06 – 0,1 mm |
| 2 kg | Quarzsand 0,2 – 0,5 mm |
| 2 kg | Quarzsand 0,7 – 1,2 mm (oder 0,3–0,8 mm) |

Ausführung: Zuerst Harz-Härter-Mischung herstellen (Mischzeit 3 Min.), dann Füllstoff/Zuschlag einrühren und 1 – 2 Min. nachmischen. Mischung anschließend sofort auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund ausgießen, verteilen, glätten.

Rissesanie rung

Für das Sanieren und kraftschlüssige Verschließen von Rissen wird RHONASTON® UVL **stets unverdünnt** eingesetzt. Böden im Bereich sanierungsbedürftiger Risse vor der Ausbesserung sorgfältig entstauben; nötigenfalls nass reinigen (und wieder austrocknen lassen); Risse mit Pressluft ausblasen. RHONASTON® UVL in Kleinpäckungen bereitstellen; für feinere Risse evtl. RHONASTON®-Spritzflaschen verwenden.

Sehr feine Risse können durch kapillare Saugwirkung gefüllt und verschlossen werden; das gemischte RHONASTON® UVL mit schmalen Pinsel oder Spritzflasche auf den Riss auftragen, 15 – 20 Minuten stehen lassen, danach Überschuss abwischen.

Risse bis etwa max. 1 mm Breite durch Aufkratzen mit Stahldorn oder Aufschneiden mit Widia-Trennscheibe erweitern, mit RHONASTON® UVL ausspritzen (Spritzflasche), nach 10 – 15 Minuten nochmal nachspritzen; danach Harzüberschuss abwischen.

Breitere Risse oben erweitern, z. B. mit Trennscheibe aufschneiden. RHONASTON® UVL mit feinem Quarzmehl (oder Zement) so füllen, dass eine noch gut gießfähige Masse entsteht, die in die betreffenden Risse ohne Schwierigkeiten eindringt und diese **vollständig** füllt. Weil das dazu erforderliche Mischungsverhältnis/Fließverhalten von der Rissbreite, von der zu verfüllenden Risstiefe, von der Untergrundtemperatur und von der Feinheit des Füllstoffs bestimmt wird, sind Versuche mit unterschiedlichen Mischungsverhältnissen zweckmäßig.

Mit Kunstharz gefüllte und verschlossene Risse zeichnen sich deutlich in der Bodenfläche ab. Zur Milderung der optischen Beeinträchtigung müssen die Rissbereiche nach Erhärtung oberflächenbündig abgeschliffen werden. Zur weiteren Überarbeitung ggf. die Oberfläche mit RHONASTON® HSD abspachteln.

Verpressen von Hohlstellen

Hohlstellen mit Widia-Bohrern, Bohrerdurchmesser abhängig von Größe der Packer, mehrfach anbohren (Bohrlöcherabstand ca. 20 – max. 40 cm). Staub im Bohrloch durch Ausblasen mit Pressluft vollständig entfernen. In jedes zweite Bohrloch einen Injektionspacker einsetzen, dann an allen Packern so lange verpressen, bis das Injektionsharz aus allen noch offenen Bohrungen herausquillt. Ca. 20 – 30 Minuten später an allen Packern nochmals nachpressen. Anschließend Sanierungsbereich sauber abwischen und evtl. mit feinem Quarzmehl oder feinem Quarzsand abstreuen. Je nach System Packer sofort ziehen oder nach Erhärtung abschlagen.

Verpressbereiche nach Erhärtung oberflächenbündig abschleifen. Zur weiteren Überarbeitung ggf. die Oberfläche mit RHONASTON® HSD abspachteln.

Verpresst wird entweder mit Handhebel-Fettpresse, Niederdruck- oder Hochdruckpumpe; Geräte bei Arbeitsende oder Arbeitsunterbrechungen **sofort** gründlich mit Universalverdünung o. ä. reinigen. Hohlstellen anschließend möglichst beschweren; Aushärtungszeit 36 – 48 Stunden.

Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate, frostfrei, im ungeöffneten Originalgebände.

Chemotechnik Abstatt GmbH
Beilsteiner Straße 38, 74232 Abstatt
Tel.: 07062-95 42 0, Fax: 07062-64 54 7

E-Mail: info@chemotechnik.de
www.chemotechnik.de

Alle Angaben dieser Produktinformation, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen unserem jeweiligen Kenntnisstand. Angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen am Bau wird jedoch empfohlen, die Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit dieser Angaben und der jeweils vorgesehenen Maßnahmen durch Vorversuche zu überprüfen.

Dies vorausgesetzt, übernehmen wir Gewähr für die prinzipielle Richtigkeit der Produktinformation und die von uns beschriebenen und zugesicherten Eigenschaften und Wirkungen der darin erwähnten Produkte. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Es gilt die jeweils aktuelle Fassung. Download unter: www.chemotechnik.de. Schutzrechte Dritter sind zu beachten! Die Text- und Bildrechte unterliegen dem Urheberrecht (Copyright Chemotechnik).